



# Prislista Markvärm

Prisavtal Markvärm baseras på lägre energipriser under sommaren, en mellanprinsnivå under höst och vår samt högre energipriser under vintern. Prisjusteringar kan göras den 1 januari varje år och priser gäller sedan t o m 31 december samma år\*.

**Priser gäller fr.o.m. 2019-01-01**

## Prisavtalets två delar

**Effektpris** styrs av den effekt du väljer att abonnera på. Anges i kr/år.

**Energipriset** följer den aktuella temperaturen utomhus för varje timme. Priset anges i öre per kilowattimme.

## Effektpris

Effektkostnaden styrs av den effekt du väljer att abonnera på (A) och effektpriset (B). Effektkostnad (kr/år) = A × B.

Abonnerad effekt i kW (A)	Effektpris kr/år (B)
0–39	9 + (359 × A)
40–249	1 205 + (329 × A)
250–499	3 328 + (320 × A)
500–749	11 076 + (305 × A)
750–1 499	17 825 + (296 × A)
1 500–2 999	32 750 + (286 × A)
>3 000 kW	37 500 + (281 × A)

## Energipris (exkl. moms)

Period	öre/kWh
Vinter (jan–mars/nov–dec)	41,3
Vår/höst (april–maj/sep–okt)	26,4
Sommar (jun–aug)	15,3